

# **RÈGLEMENT D'EXAMEN**

<b>Spécialité</b> <b>INSTALLATEUR DEPANNEUR EN FROID  ET CONDITIONNEMENT D'AIR</b>  <b>de brevet professionnel</b>	CFA ou sections apprentissage habilités  Formation continue en établissements publics	Candidats de la voie de la formation continue en établissements publics habilités	CFA non habilités Enseignement à distance  Formation continue en établissements privés
---	---	--	--

Épreuves	Unité	Coef	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
<b>E.1 Préparation d'un système thermodynamique</b>	<b>U.10</b>	4	Ponctuel Écrit	4 h	CCF		Ponctuel Écrit	4 h
<b>E.2 : Dépannage</b>	<b>U.20</b>	4	Ponctuel pratique	5 h	CCF		Ponctuel pratique	5 h
<b>E.3 : Installation, mise en service et communication</b>		10						
<b>Sous-épreuve E31 :</b> Présentation d'un rapport d'activités	<b>U.31</b>	2	CCF		CCF		Ponctuel oral	30 mn
<b>Sous-épreuve E32 :</b> Installation et mise en service	<b>U.32</b>	8					Ponctuel	8 h
<b>E.4 : Mathématiques</b>	<b>U.40</b>	2	Ponctuel Écrit	2 h	CCF		Ponctuel Écrit	2 h
<b>E.5 : Expression française et ouverture sur le monde</b>	<b>U.50</b>	3	Ponctuel Écrit	3 h	CCF		Ponctuel Écrit	3 h
<b>E.6 : Langue vivante étrangère : Anglais</b>	<b>U.60</b>	1	CCF		CCF		Ponctuel Oral	10 mn (1)
<b>Épreuve facultative (2) :</b> Langue vivante	<b>UF.1</b>	1	Oral			15 mn de préparation  15 mn d'interrogation		

(1) 5 min de présentation et 5 min d'entretien

(2) La langue choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l'épreuve obligatoire.

Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme.